

วิธีการใช้งานเครื่อง เรียกคิว Queue-700

***โดยปกติลูกค้าไม่ต้องตั้งค่าการใช้งานอะไรเพิ่ม การตั้งค่าการใช้งานทางเราตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

เริ่มต้นการใช้งานนะครับ ให้เราเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ เข้ากับตัว Host ก่อนนะครับ

- 1) นำตัว Pager วางลงตำแหน่งชาร์จ บนตัว Host



- 2) จุดสังเกต จะมีไฟ LED ขึ้นที่ข้างๆของ ตัว pager
- 3) ถอดตัว pager ออกจากตำแหน่งชาร์จ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

วิธีการปิดเครื่องก่อนการปิดร้านกลับบ้านทำอย่างไร ?

- 1) วางตัว pager ทุกตัวลงที่ตำแหน่งชาร์จ
- 2) ที่ตำแหน่ง keyboard กดเลข 9 9 9 กด call

3) ถอด **Adapter** ออกจากปลั๊กพ่วงได้เลย หรือปิดสวิตช์ปลั๊กพ่วง

วิธีการเปิดเครื่องก่อนการเปิดร้านทำอย่างไร ?

- 1) วางตัว **pager** ลงตำแหน่งชาร์จ์ทุกตัว
- 2) เปิดสวิตช์ไฟ ก็สามารถใช้งาน

วิธีการใช้งานหน้าร้าน ต้องทำอย่างไร ???

- 1) เมื่อลูกค้ามาสั่ง ร้านอาหารและ กาแฟ
- 2) เจ้าของร้านรับ **order** จากลูกค้า และส่งตัว **pager** ให้ลูกค้า
- 3) เจ้าของร้านรับบิล พร้อมจดเลขตัวคิวลงที่บิล ที่ส่งตัว **pager** ให้ลูกค้า
พร้อมแจ้งลูกค้าว่า อาหารเสร็จแล้ว จะแจ้งทางตัว **pager** นะครับ
- 4) แจ้งเตือนลูกค้า กดเลข **pager** ที่ให้ลูกค้า เช่น เบอร์ 15 ที่ตำแหน่ง
คีย์บอร์ดกดเลข 15 กด **call** เสียงจะแจ้งเตือนที่ลูกค้า
- 5) ลูกค้านำตัว **pager** มาคืนเจ้าของ แลกเปลี่ยน **order** กับตัว **pager**
- 6) นำตัว **pager** ไปวางที่ตำแหน่งชาร์จ์
- 7) จบขั้นตอนการใช้งาน

>>>>> จบขั้นตอนการใช้งานหน้าร้าน <<<<<<<

ขั้นตอนนี้ ทางร้านตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้ว

ต้องการเปลี่ยนเลข pager หรือเปลี่ยนเลขคิวต้องทำอะไรบ้าง (ใช้เมื่อเพิ่มจำนวนคิวเพิ่ม หรือเปลี่ยนเลขคิว)



วิธีการเปลี่ยนเลขคิว รุ่น Queue-700

***ขั้นตอนนี้ให้ทำทีละคิวนะครับ

- 1) เลือกตัวคิวที่เราต้องการตั้งค่า เช่น คิวเบอร์ 5
- 2) นำคิวเบอร์ 5 วางที่ตำแหน่งชาร์จ ประมาณ 10 วินาที
- 3) ที่ตำแหน่งคีย์บอร์ด กดปุ่ม Del + Call พร้อมกัน
- 4) หน้าจอจะขึ้น Password ให้เราใส่ Password ลงไป คือ 5008
- 5) หน้าจอจะขึ้น F1 ให้เรากดเลข 2 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น F2

- 6) กด call 1 ครั้ง
- 7) ***หน้าจอจะขึ้นเลข 0 กระพริบซ้ำๆ ให้เราใส่เลขคิวิที่เราต้องการได้เลย เช่น
25
- 8) ยกตัวคิวิออกจากที่ชาร์จ พร้อมกด call
- 9) จะมีสัญญาณแจ้งเตือนที่ตัวคิวิ ก็เสร็จพร้อมใช้งาน
- 10) ทำคิวิตัวต่อไป วางคิวิตัว ต่อไปที่ตำแหน่งชาร์จ
- 11) กด call 1 ครั้ง ***ให้ไปทำขั้นตอนที่ 7 หรือถ้าไม่ถนัดก็กลับไปทำขั้นตอน
ที่ 1 ใหม่อีกครั้ง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนให้นานขึ้น

***เครื่องจะสามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนได้ 15 , 30 , 60 , 120 , 250 วินาที

- 1) วางเพจเจอร์ ลงที่ตำแหน่งชาร์จ ดังรูปข้างล่าง



2) กดปุ่ม Call + Del พร้อมกัน เลขรหัสผ่าน 5008 ตามด้วย Call

- 2.1 หน้าจอจะขึ้น F1 ให้เราดูค่ากด เลข 3 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น F3
- 2.2 และกดปุ่ม Call 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเป็น เลข 0
- 2.3 ให้ดูค่ากดเลขที่ต้องการ เช่น 30, 60, 250 สูงสุด 250 วินาที
- 2.4 หลังจากทำขั้นตอนที่ 2.3 แล้ว อย่าเพิ่งกดปุ่ม Call นะครับ ให้ดูค่า
ดึงตัวเพจเจอร์ออกจากตัวชาร์จ แล้วค่อยกดปุ่ม Call ตัวเพจเจอร์จะ
ดังดีด
- 2.5 ให้ทำตัวอื่นไปเรื่อยๆ คือ ดึงตัวเพจเจอร์ออกจากแท่นชาร์จ แล้วกด
ปุ่ม Call 2 ครั้งและทำตัวเพจเจอร์อื่นๆ ไปเรื่อยๆ



กดปุ่ม Call + Del
พร้อมกัน หน้าจอจะขึ้น

การตั้งค่าการแจ้งเตือนมี 3 แบบ 3 สไตล์ (วางเพจเจอร์ลงที่ชาร์จ)

3) กดปุ่ม Call + Del พร้อมกัน เลขรหัสผ่าน 5008 ตามด้วย Call

3.1) หน้าจอจะขึ้น F1 ให้เราดูค่ากด เลข 4 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น F4

3.2) และกดปุ่ม Call 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเป็น เลข 1, 2 หรือ 3

3.3) ให้เราเลือกเช่น เลข 3 ตั้งเพจเจอร์ ออกจากแท่นชาร์จทีละ 1 อัน กดปุ่ม Call 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เพจเจอร์จะดังตึ๊ดๆ แล้วให้ทำไปเรื่อยๆ

ช่องทางการสอบถามข้อมูล

