

## วิธีการใช้งานเครื่องเรียกคิว Queue-500

ขั้นตอนการ เปิดเครื่องใช้งาน



1. เครื่องไม่มีสวิตช์ เปิด / ปิด ในการใช้งาน เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย
2. หมุนเสา รับสัญญาณเข้ากับตัว Host
3. วาง Pager / ตัวคิว ลงที่ตำแหน่งชาร์จ ยกออกใช้งานได้เลย



## ปิดเครื่องหลังเลิกใช้งาน ทำอย่างไร ?

- วาง Pager ลงที่ชาร์จ และที่ Keyboard กด 999 + call ( รูปโทรออก)



- จะเปิดการใช้งาน ทำอย่างไร  
เสียบปลั๊กไฟ ก็ใช้งานได้แล้ว

## วิธีการใช้งานต้อง ทำอย่างไร ? หลังเปิดเครื่องใช้งานปกติ

- นำตัว Pager ให้ลูกค้า
- ที่แป้นคีย์บอร์ด กดหมายเลขที่เราต้องการ + โทรออก เช่น 2 + โทรออก
- ที่ตัว Pager / ตัวคิว จะแจ้งเตือน
- หลังได้รับ Pager / ตัวคิว คืนจากลูกค้า วางที่ตำแหน่งการช่องชาร์จ

## วิธีการเพิ่มเลขคิว / เปลี่ยนเลขคิว ต้องทำอย่างไร ?

\*\*\* ก่อนจะเพิ่มคิว/เปลี่ยนเลขคิว ให้ทำทีละตัว (เพราะถ้าเปลี่ยนพร้อมกัน เลขคิวจะทับกัน)

- 1) นำ Pager หรือ ตัวคิ้ว ที่เราจะเปลี่ยน / เพิ่ม วางลงตำแหน่งช่องชาร์จ ช่องไหนก็ได้
- 2) \*\*\* กดรูป ฟันเฟือง --- เลื่อนหา F1 --- กด โทรออก (รูปโทรศัพท์)



- 3) ดึงตัว Pager หรือ ตัวคิ้ว ออกจากช่องชาร์จแบตเตอรี่ (ไฟจะติดค้าง รอให้รอใส่เลขคิ้วใหม่)
- 4) กดเลขที่เราต้องการ เช่น 22 กด โทรออก (รูปโทรศัพท์) \*\*\* ถ้ากดไม่ทัน ให้ไปเริ่มที่ ขั้นตอนที่ 2 ใหม่
- 5) กดปุ่ม ย้อนกลับ หรือ Delect 2 ครั้ง \*\*\* จนเห็นหน้าจอ กลับไป 000
- 6) ทดลอง กด หมายเลขที่เราตั้งไว้ 22 + โทรออก
- 7) ถ้าถูกต้อง ตัวคิ้วจะแจ้งเตือน

วิธีการเปลี่ยนโหมดการแจ้งเตือน ทำอย่างไร ?

\*\*\* โหมดการแจ้งเตือน ของเครื่องเรียกคิว Queue-500 มี 7 โหมดให้เลือกใช้งาน

หลังจากเปิดเครื่องเรียกคิวแล้ว ให้นำตัว Pager หรือ ตัวคิว วางที่ตำแหน่ง ช่องชาร์จ

- 1) กดรูป ฟันเฟือง --- กดลูกศร เลื่อน ขึ้น - เลื่อน ลง เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน
  - 1.1 004 เลือกเสียงอย่างเดียว
  - 1.2 005 สั่นอย่างเดียว
  - 1.3 006 ไฟ LED อย่างเดียว
  - 1.4 007 เสียง + สั่น
  - 1.5 008 LED + สั่น
  - 1.6 009 เสียง + LED
  - 1.7 010 เสียง + สั่น + LED ( โหมดที่ใช้งานปกติ)
- 2) กด โทรออก (รูปโทรศัพท์)
- 3) กดปุ่ม ย้อนกลับ ( Delet) ให้นำหน้าจอขึ้น 000
- 4) เสร็จสิ้นการตั้งค่า
- 5) ทดสอบ ฟังก์ชันการใช้งาน โดยกด Call ดู

#เสียแม็กซีไอที